

Installationshinweis:

Gerne stellen wir Ihnen die PC-Software Falk Navi-Manager als kostenlosen Download zur Verfügung. Bitte beachten Sie vor einer Installation die folgenden Punkte:

1. Vor dem Download ist, falls noch nicht vorhanden, der Adobe Acrobat Reader zu installieren. Diesen können Sie kostenlos auf den Seiten von Adobe herunterladen.
2. Das Programm ActiveSync (Betriebssystem Windows XP) bzw. das Mobile Device Center (Windows Vista / 7) muss auf Ihrem PC installiert sein. Die aktuelle Version können Sie auf den Internetseiten von Microsoft im Downloadcenter unter <http://www.microsoft.com/downloads/en/default.aspx> als kostenlosen Download herunterladen. Wichtig: Achten Sie bitte darauf, dass während der Installation Ihr PND noch nicht an den Computer angeschlossen ist. Die Verbindung kann erst im Anschluss aufgebaut werden.
3. Verbinden Sie das Falk Navigationsgerät mittels des mitgelieferten USB-Kabels mit dem Computer und richten Sie eine "Gast- oder Standardpartnerschaft" ein. Sollte Microsoft ActiveSync bzw. das Mobile Device Center keine Verbindung zu Ihrem PND aufbauen können, so starten Sie Ihren PC bitte neu.
4. Die Software Falk Navi-Manager kann nun aus dem Internet heruntergeladen und auf dem PC installiert werden.