

Installation 3D-Gebäude Upgrade (Download)



Installationshinweis

Zur Installation des Upgrades führen Sie bitte folgende Schritte durch:

- Falls noch nicht geschehen, installieren Sie die PC-Anwendung Falk Navi-Manager von der im Lieferumfang des Navigationsgeräts enthaltenen DVD. Stellen Sie sicher, dass der Falk Navi-Manager nicht gestartet ist.
- Führen Sie die heruntergeladene 3D-Gebäude Upgrade - Datei per Doppelklick aus.
- Das Installationsprogramm wird gestartet. Vor dem Übertragen des Upgrades auf Ihr Navigationsgerät, muss das Upgrade auf Ihrem PC installiert werden. Wählen Sie dazu ein Verzeichnis auf Ihrem PC aus (Button „Durchsuchen...“). Klicken Sie anschließend auf „Installieren“. Wichtig: Der Falk Navi-Manager darf während der Installation nicht gestartet sein.
- Verbinden Sie anschließend Ihr Falk Navigationsgerät per USB-Kabel mit Ihrem PC. Bei Windows® XP öffnet sich das Programm ActiveSync. Wählen Sie „Nein“ im Dialog „Eine Partnerschaft festlegen“. Bei Windows® Vista und Windows® 7 wird das Navigationsgerät über das Mobile Device Center verbunden.
- Starten Sie nun den Falk Navi-Manager. Unter „Software“ wird das 3D-Gebäude Upgrade angezeigt. Um dieses auf Ihr Navigationsgerät zu übertragen, markieren Sie es durch Mausclick und wählen Sie anschließend „Kopieren PC > Flash“.

Hinweis: Falls das Upgrade nicht erscheint, müssen Sie im Menü unter „Optionen“ > „Suchpfade“ das Verzeichnis „Falk_3D-Gebäude“ hinzufügen. Dieses befindet sich in dem vorher für die Installation ausgewählten Verzeichnis.

- Trennen Sie das Navigationsgerät nach der Übertragung vom PC – es startet neu.
- Auf dem Navigationsgerät können Sie dann im Menü „Einstellungen > Karte > 3D-Gebäude an“ die Funktion aktivieren. Wählen Sie zusätzlich die 3D-Kartenansicht, damit die 3D-Gebäude während der Fahrt angezeigt werden.