

Echt-Sicht Upgrade



Installationshinweis

Zur Installation des Echt-Sicht Upgrade führen Sie bitte folgende Schritte durch.

- Verbinden Sie Ihr Falk Navigationssystem per USB-Kabel mit Ihrem PC. Bei Win[®] XP öffnet sich das Programm ActiveSync. Wählen Sie in der Abfrage „Keine Partnerschaft“ aus. Bei Win[®] Vista und Windows[®] 7 wird das Gerät mit dem Mobile Device Center erkannt.
- Führen Sie anschließend die Datei „Echt-Sicht.exe“ mit Doppelklick aus.
- Das Installationsprogramm wird gestartet. Legen Sie optimaler Weise ein Zielverzeichnis über „Durchsuchen -> Neuen Ordner erstellen, z.B. Echt-Sicht“ an und bestätigen Sie dann die Installation mit „Ja“ und anschließend mit „Weiter“.

Wichtig: Der Falk Navi-Manager darf während der Installation nicht geöffnet sein.

- Nach erfolgreicher Installation beenden Sie das Installationsprogramm mit „Schließen“.
- Öffnen Sie nun den Navi-Manager und wählen unter Optionen -> Suchpfade das angelegte Zielverzeichnis aus.
- Unter „Software“ wird Ihnen jetzt die Echt-Sicht Funktion angezeigt. Um diese auf Ihr Gerät zu übertragen wählen Sie diese durch Antippen aus und wählen anschließend: Kopieren Flash>PC.
- Gerät von PC trennen und Hard-Reset (on/off Schalter) durchführen und Gerät neu starten.
- Auf dem Navi können Sie dann im Menü Kartenanzeige die Echtsicht aktivieren oder deaktivieren.
- **Voraussetzung:** Die Programme ActiveSync[®] oder Mobile Device Center (bei Win[®] Vista und Windows[®] 7 bereits installiert) und Navi-Manager müssen bereits auf Ihren PC installiert sein. Beide Programme sind im Lieferumfang Ihres Navigationsgerätes enthalten.