

# S-SERIE



# R-SERIE

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Falk Navis!

## Gerätebeschreibung



**1. Bildschirm:** Zeigt die Software Falk Navigator an. Durch Antippen wählen Sie Menübefehle aus oder nehmen Eingaben vor.

**Achtung:** Berühren Sie das Display nicht mit kantigen oder spitzen Gegenständen, um Beschädigungen zu vermeiden.

**2. Ein-/Aus-Schalter:**

Schaltet das Gerät ein. Wenn Sie den Ein-/Aus-Schalter während des Gebrauchs betätigen, haben Sie folgende Möglichkeiten:  
Stand-By: Der Bildschirm wird abgeschaltet, vorhandene Navigationen bleiben aber erhalten.

Ausschalten: Schaltet das Gerät vollständig aus.

Wird keine Eingabe gemacht, so geht das Gerät nach 5 Sekunden automatisch in den Stand-By-Modus über.

**3. Lautsprecher:** Gibt Sprachanweisungen und Warnungen wieder.

**4. Magnet:** Magnet zur Fixierung des Gerätes in der Halteschale.

**5. Mini-USB Anschluss:** Anschluss für das USB-Kabel zur Verbindung mit einem PC oder zum Anschluss des Autoladekabels.

*Hinweis:* Über das Autoladekabel werden auch TMC Meldungen empfangen.

**6. Micro SD Steckplatz:** Schacht zur Aufnahme einer Micro-SD-Karte bis max. 16 GB Speicherkapazität.

## Montage



Um die Halterung zu befestigen, setzen Sie den Saugfuß an die Scheibe und drücken Sie den Hebel an der Halterung zur Scheibe hin.



Um die Halterung zu lösen, ziehen Sie den Hebel wieder zu sich zurück und ziehen Sie an der kleinen Gummilasche.



Nicht dort befestigen wo das Sichtfeld des Fahrers eingeschränkt ist!

Nicht unbefestigt auf dem Amaturenbrett ablegen!



Nicht auf Abdeckungen der Airbags verwenden!

Nicht dort befestigen wo sich Airbags öffnen können!

Setzen Sie die Halteschale auf die Halterung und rasten Sie sie nach unten ein.

Danach können sie das Gerät einfach auf der Halteschale anbringen, indem Sie es zuerst unten aufsetzen und dann oben andrücken. Das Gerät wird mit einem Magneten gehalten.

Um Ihr Gerät während der Fahrt mit Strom zu versorgen, stecken Sie den kleinen Stecker des mitgelieferten Autoladekabels in den Mini-USB Anschluss (5) des Geräts und den großen Stecker in den Zigarettenanzünder Ihres Autos.



# S-SERIE



# R-SERIE

## Erste Inbetriebnahme

Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (2), um das Gerät zu starten.  
Beim ersten Start werden Sie aufgefordert grundlegende Einstellungen vorzunehmen.

## Zieleingabe

Tippen Sie im Hauptmenü auf „Zieleingabe > Adresse“.

Wenn Sie im oberen Bereich des Bildschirms auf die Länderflagge tippen, können Sie das Zielland auswählen.


Nun können Sie als erstes den gewünschten Ortsnamen eingeben oder alternativ durch Tippen auf **123** eine Postleitzahl. Tippen Sie auf „Weiter“ um die Straße und Hausnummer einzugeben oder auf „Berechnen“ um die Routenberechnung zu starten.

Hinweis: Um Umlaute oder Sonderzeichen einzugeben, drücken Sie lange auf den entsprechenden Grundbuchstaben. Nachdem Sie einen Buchstaben eingegeben haben werden alle Buchstaben ausgeblendet, die nicht mehr möglich sind.

Wenn Sie auf tippen, wird eine Liste mit allen möglichen Orts- oder Straßennamen zu Ihrer Eingabe angezeigt. Tippen Sie auf „Berechnen“ um die Routenberechnung zu starten.

Mit dem Button können Sie das Ziel vorher in der Karte anschauen.

## Navigationsansicht



- A – Infozeile: Name (oder Nummer) der nächsten Straße
- B – Statussymbole: Profil, Kompass, GPS-Empfang, Batterie, Blitzerwarner (optional)
- C – Karte
- D – Schnellzugriff-Menü: schneller Zugriff auf bestimmte Funktionen
- E – TMC-Status: grau = kein Empfang; grün = keine Meldungen; gelb = kein Stau auf der Route; rot = Stau auf der Route
- F – Darstellung: Splitscreen (zweite Karte) oder große Pfeildarstellung an/aus (optional)
- G – Info-Felder: Durch Antippen können Sie auswählen, welche Werte dort angezeigt werden sollen
- H – Lautstärke
- I – Menübutton: Wechselt ins Kurzmenü
- J – Manöverpfeil – zeigt das nächste Manöver an
- K – Tempowarner – wenn aktiviert, wird die aktuelle Höchstgeschwindigkeit angezeigt

## Wichtige Hinweise

**Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise zum Gebrauch des Geräts im ausführlichen Benutzerhandbuch!**

Das ausführliche **Benutzerhandbuch** finden Sie im Internet auf [www.falk-navigation.de](http://www.falk-navigation.de) unter „Service > Handbücher“.

**Die Software „Falk Navi-Manager“ zum Verwalten Ihrer Daten und zum Aktualisieren Ihres Geräts finden Sie zum kostenlosen Download auf [www.falk-navigation.de](http://www.falk-navigation.de) unter „Service > Navi-Manager“.**

**Achtung: Wenn Ihr Gerät einmal nicht mehr reagieren sollte und sich nicht mehr bedienen lässt, drücken Sie bitte den Ein/Ausschalter 15 Sekunden lang. Das Gerät startet dann neu.**

## Service & Support

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Gerät haben, können Sie unseren **Telefon-Support** in Anspruch nehmen.

### Deutschland:

Für eine qualifizierte Beratung, Inbetriebnahme-Unterstützung oder Konfiguration:

**0900 132 55 00** (0,89 EUR/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.)

Für Fragen zur Garantie und Gewährleistung:

**01805 32 55 46** (0,14 EUR/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen [max. 0,42 EUR/Min.]

**Schweiz: 0848 20 12 12** (0,11 SFR/Min.)

**Österreich: 0820 20 12 12** (0,15 EUR/Min.)